

BlackBird Retro mini konzol

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket.

Annak érdekében, hogy az eszközt megfelelően használhassa, kérjük alaposan olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt használni kezdi a terméket.

Doboz tartalma:

- 1 db kézi konzol (vegyes színben)
- 1 db USB kábel
- 1 db AV kábel
- 1 db lítium akkumulátor

Tulajdonságok:

- kijelző mérete: 3 inch
- akkumulátor típusa: Lítium-ion akkumulátor
- akkumulátor térfogata: 150mAh
- töltési mód: USB
- játékidő : 6 óra
- anyaga: ABS
- tömege: 100 gr

Használati útmutató:

Akkumulátor telepítése:

1. Ellenőrizze, hogy a készülék ki van-e kapcsolva
2. Távolítsa el a fedelet a készülék aljáról
3. Ha kimerült elemeket tartalmaz, távolítsa el őket, és a megfelelő helyre dobja ki
4. Helyezze be a Lítium-ion akkumulátort

Figyelem!

1. Ne zárja rövidre az akkumulátor érintkezőit!
2. Ne dobja tűzbe a lemerült elemeket!
3. Vegye ki az elemeket a készülékből, ha hosszabb ideig nem használja azokat!

A gyártó nem vállal felelősséget az elemek szivárgása vagy korrodálódása miatt!

A Játék box televízióhoz való csatlakoztatása:

- Az összekötés az AV kábel segítségével történik. A video a sárga kábellel, az audio (hang) a piros kábelen keresztül kerül bekötésre.
- Mielőtt a konzolt és a televíziót összekapcsolja, győződjön meg róla, hogy mindkettő ki van kapcsolva.
- A TV csatornát váltsa az Audio/Video csatornára

Reset (visszaállítás) funkció:

- Ha megnyomja a 'Reset' gombot, visszatér a kezdőképernyőre. Ha a játéknak vége, az újraindításhoz a 'Reset' gombot kell megnyomnia.

Hangerő:

- A hangerő beállításához használja a készülék oldalán lévő görgős gombot.

A készülék karbantartása:

1. A készüléket ne szerelje szét vagy próbálja meg megjavítani
2. Ne tárolja a készüléket nedves helyen, a padlón vagy olyan helyen, ami koszos vagy poros
3. Ne ejtse le, nyomja meg vagy más módon ne rongálja meg a készüléket, vagy annak alkotórészeit
4. Amennyiben csatlakoztatni szeretné a készüléket más eszközhöz, óvatosan tegye, és a megfelelő módon
5. Ne öntsön a játékboxra vagy részeire folyadékot

6. Enyhén nedves törlőkendővel tisztítható az eszköz, használat előtt győződjön meg róla, hogy szárazra törölte
7. Kerülje el, hogy a képernyő erősen megnyomódjon
8. A kábeleket tartsa távol a gyerekektől biztonságuk érdekében

A játék során tartsa szem előtt a következő tanácsokat!

1. Amennyiben a televízióra csatlakoztatott játékbox-szal játszik, próbáljon olyan nagy távolságot tartani a képernyőtől, amekkora lehetséges!
2. Ha fáradt vagy aludnia kell, ne játsszon!
3. Mindig jól megvilágított szobában használja a készüléket!
4. Tartson szüneteket a játék során!

Hibaelhárítás

Probléma	Megoldás
Nincs kép a készüléken vagy a TV-n	Megfelelően helyezte be az elemet? Be van kapcsolva a készülék? Be van kapcsolva a televízió? A televízió az AV bemeneten kapcsolódik? Ellenőrizze, hogy nem merül-e az elem!
Nincs játékhang	A kábeleket megfelelően össze- vagy szétkapcsolta? Nem túl alacsony a tv hangereje? Ellenőrizze, hogy nem merül-e az elem!
A képernyő villog vagy eltorzul	Kapcsolja ki az eszközt és próbálja meg az újra!
Nincs töltés	Megfelelően helyezte be az elemet? Ellenőrizze, hogy nem merül-e az elem!